


VAKOSS

Optical Gaming Mouse

(X-M365)

Instruction Manual

1. Main Components



. 1 .

Key	Mode	
	Office Mode	Multimedia Mode
K1	Left key	Left key
K2	Right key	Right key
K3 Press	Roller downward pressure function	Roller downward pressure function
K3 Up	Page up	Page up
K3 Down	Page down	Page down
K4	Firepower key (double press)	Broadcast/Pause
K5	DPI switch	Home
K6	Up a level	Previous
K7	Down a level	Next

K8: mode change switch office mode multimedia mode

Declaration:

The possibility of omissions or mistakes in the writing and technical aspects of this manual can not be completely ruled out; such errors or omissions will be corrected in a subsequent edition. The Company has the right and obligation to change any content of this manual at any time without notice.

. 2 .


VAKOSS

Optyczna mysz do gier

(X-M365)

Instrukcja obsługi

1. Główne komponenty



. 3 .

Przycisk	Tryb	
	Tryb biurowy	Tryb multimedialny
K1	Lewy przycisk	Lewy przycisk
K2	Prawy przycisk	Prawy przycisk
naciśnij K3	Środkowy przycisk	Środkowy przycisk
K3	Strona do góry	Strona do góry
K3	Strona w dół	Strona w dół
K4	Wielokrotny strzał	Play/Pause (lub graj/stop)
K5	Zmiana DPI	Strona domowa
K6	Poziom w górę	Poprzedni
K7	Poziom w dół	Następny

K8: Przycisk zmiany: tryb biurowy/ tryb multimedialny

Deklaracja:

Nie można całkowicie wykluczyć możliwości wystąpienia braków lub błędów w tekście i specyfikacji technicznej w niniejszej instrukcji. Wszelkie błędy lub braki zostaną poprawione w kolejnym wydaniu. Producent ma prawo i obowiązek wprowadzania zmian w treści tej instrukcji w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

. 4 .